

Verlegehinweise

Laying instructions



Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology

Vorbereitungen:

Zur Montage der Winkel-Sockelleiste ist eine planebene Untergrund vorauszusetzen. Beachten Sie bitte die Ebenheitstoleranzen der DIN EN 18 202. Die Winkel-Sockelleiste kann mit der Sichtkante aus Aluminium oder mit einem eingelegten Bodenbelagsstreifen verwendet werden. Die Dicke des Einlegestreifens richtet sich nach dem Innenmaß der Winkel-Sockelleiste.

Vorbereitung:

Verlegen Sie zunächst den Bodenbelag laut Herstellervorschriften.

Montage des Profils:

Soll das Profil mit der Aluminiumseite sichtbar verwendet werden, wird es mit dem schmalen Winkelschenkel auf dem Bodenbelag aufliegend mittels eines Montageklebstoffs (SMP-Hybridkleber) an die Wand geklebt. Soll das Profil zusätzlich mit einem Bodenbelagsstreifen versehen werden, wird das Profil mit dem schmalen Winkelschenkel nach oben und in den Raum weisend mittels eines SMP-Hybridmontageklebstoff an die Wand geklebt. Der Bodenbelagsstreifen wird anschließend in das Profil eingeklebt. Hierfür können Sie entweder ein stark klebendes Doppelseitiges Klebeband, eine Heißklebepistole oder einen Montagekleber verwenden. Im Bereich zwischen Sockel und Bodenbelag kann nun optional noch eine dauerelastische Fuge hergestellt werden.

Demontage:

Das Profil kann durch Rückbau je nach Zustand des Profils erneut verwendet werden.

Preparation:

To install the angle skirting, a levelled surface must be assumed. Please consider the flatness tolerances of DIN EN 18 202. The angle skirting can be used with the visible edge made of aluminium or with an inserted flooring strip. The thickness of the insertion strip depends on the internal dimension of the angle skirting board.

Preparation:

First lay the flooring according to the manufacturer's instructions.

Mounting the profile:

If the profile is to be used visibly with the aluminium side, it is glued to the wall with the narrow angle leg resting on the floor covering by means of a mounting adhesive (SMP hybrid adhesive). If the profile is to be provided with a flooring strip additionally, the profile is glued to the wall with the narrow angle leg pointing upwards and into the room by means of an SMP hybrid mounting adhesive. The flooring strip is then glued into the profile. For this you can either use a strong adhesive double-sided tape, a hot glue gun or a mounting adhesive. In the area between the base and the floor covering, a permanently elastic joint can optionally be installed.

Disassembly:

The profile can be reused by dismantling depending on the condition of the profile.

